


VELA TANGO 100/200 TILBEHØR


<p>Monteringsdele til benstøtter</p> 	<p>923425 Ophæng for skydestang (begge sider)</p>
<p>Fodstøtte</p> 	<p>900560 S-fodstøtte 20° med LP27-plade 283x275mm, længde 26-41cm</p> <p>901438 S-fodstøtte 20° med LP20-plade 283x245mm, længde 21-31cm</p> <p>922046 S-fodstøtte 8° med LP20-plade 283x245mm længde 21-31cm</p> <p>922047 S-fodstøtte 8° med LP27-plade 283x275mm længde 26-41cm</p> <p>923626 S-fodstøtte 8° med LP25-plade 335x250mm længde 26-41cm</p> <p>925116 S-fodstøtte 8° med LP25-plade 335x250mm længde 21-31cm</p>
<p>Fodstøtter</p> 	<p>928098 S-fodstøtte 10° med LP27-plade 283x275mm, længde 26-41cm</p> <p>928099 S-fodstøtte 10° med LP27-plade 283x275mm, længde 21-31cm</p> <p>928209 S-fodstøtte 10° med LP25-plade 335x250mm, længde 26-41cm</p> <p>928210 S-fodstøtte 10° med LP25-plade 335x250mm, længde 21-31cm</p> <p>928211 S-fodstøtte 10° med LP20-plade 283x245mm, længde 26-41cm</p> <p>928212 S-fodstøtte 10° med LP20-plade 283x245mm, længde 21-31cm</p>

Kun til Tango 100EF og Tango 200EF


VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Fodstøtter</p> 	<p>900572 S-fodstøtte 20° med S-plade 296x225mm, længde 26-41cm</p> <p>901113 S-fodstøtte 20° med S-plade 296x225mm, længde 21-31cm</p>
--	---


Benstøtter og fodstøtter kan ikke monteres på arthrodese sæder


<p>Fodbøjle</p> 	<p>926750 Fodbøjle, opklappelig Tango 100 Combi</p>
---	--

VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Nakkestøtte</p> 	<p>413105391 Nakkestøtte med SW pude sort læder 26x13cm - 3 punktsindstillelig</p>
---	---

Kun til CY ryg





<p>Kropstøtter</p> 	<p>928421 Kropstøtte Support med stor buet pude 17x9cm, Hs. 928422 Kropstøtte Support med stor buet pude 17x9cm, Vs.</p>
--	--

<p>Kropstøtter</p> 	<p>928012 Kropstøtte type K, med stor buet pude 17x9cm, Hs. 928013 Kropstøtte type K, med stor buet pude 17x9cm, Vs.</p>
---	--

VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Kropstøtter</p> 	<p>928417 Kropstøtte Support med lille buet pude 17x6 cm, Hs. 928418 Kropstøtte Support med lille buet pude 17x6 cm, Vs.</p>
<p>Kropstøtter</p> 	<p>928010 Kropstøtte type K, med lille buet pude 17x6cm, Hs. 928011 Kropstøtte type K, med lille buet pude 17x6cm, Vs.</p>
<p>Kropstøtter</p> 	<p>928425 Kropstøtte Support med lige pude 17x10cm, Hs. 928426 Kropstøtte Support med lige pude 17x10cm, Vs.</p>
<p>Kropstøtter</p> 	<p>928014 Kropstøtte type K, med lige pude, Hs., 17x10cm 928015 Kropstøtte type K, med lige pude, Vs., 17x10cm</p>


VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Monteringskit til kropstøtter</p> 	<p>101001 Monteringskit sæt - til kropstøtte, længde 150mm</p> <p>101080 Monteringskit f/en side - til kropstøtte, længde 150mm</p>
<p>Monteringskit til kropstøtter</p> 	<p>928405 Monteringskile f/kropstøtte Support, 1 stk</p>
<p>Sidestøtter (sæt) monteres på armlænsstang</p> 	<p>58018052 Sidestøtte pude i skai sort 11x6,5cm</p> <p>58018583 Sidestøtte pude i Mionetta sort 11x6,5cm</p>
<p>Sidestøtter (sæt) monteres på armlænsstang</p> 	<p>58019052 Sidestøtte pude i skai sort 19x7,5cm</p> <p>58019583 Sidestøtte pude i Mionetta sort 19x7,5cm</p>


VELA TANGO 100/200 TILBEHØR


<p>Sidestøtter (sæt) monteres på armlænsstang</p> 	<p>58020052 Sidestøtte pude i skai sort 25x7,5cm</p> <p>58020583 Sidestøtte pude i Mionetta sort 25x7,5cm</p>
<p>Seler</p> 	<p>922138 Y-sele, 4 punkts hoftese, med tryklås, small</p> <p>924319 Y-sele, 4 punkts hoftese, med tryklås, medium</p> <p>925246 Y-sele, 4 punkts hoftese, med tryklås, large</p>
<p>Monteringskit til seler</p> 	<p>101003 Monteringskit til Y-seler for Y/CY-sæde</p>

VELA TANGO 100/200 TILBEHØR





<p>Borde</p> 	<p>925911 Acrylbord med ophæng til ergonom armlæn, nedfældbart 39x29cm</p> <p>925912 Acrylbord med ophæng til ergonom armlæn, nedfældbart 52x40cm</p> <p>925913 Acrylbord med ophæng til ergonom armlæn, nedfældbart 60x49cm</p>
---	---

Acrylborde skal kunne hvile på begge armlænsputer



<p>Bremse</p> 	<p>926877 T-bremse greb til bremse m/ håndkugle, sort Metallic</p>
---	---

<p>Bremse</p> 	<p>926764 Forlængerstykke f/ bremsestang m/ håndkugle, sort metallic</p>
--	---

VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Bremse</p> 	<p>925936 Bremsepedal Hs Tango/ Salsa/ Hip Hop</p>
<p>Bremse</p> 	<p>926928 El bremsekit, u/batteri, m/motorstyring - f/Tango stole med el</p>
<p>Skubbebøjle</p> 	<p>928214 Skubbebøjle, højde+dybdeindst. (Sort Metallic)</p>
<p>Antitipbøjle</p> 	<p>926970 Antitipbøjle - Sort metallic</p>

VELA TANGO 100/200 TILBEHØR

<p>Gasfjeder</p> 	<p>927655 Yder/Inderrør med gas 200 mm sort</p> <p>928269 Yder/Inderrør med gas 100 mm sort</p> <p>928270 Yder/Inderrør med gas 150 mm sort</p>
<p>Aktuator</p> 	<p>926415 Aktuator Nordic 300 mm</p> <p>926416 Aktuator Nordic 200 mm</p> <p>928129 Aktuator Nordic 200 mm, Heavy duty</p> <p>928130 Aktuator Nordic 300 mm, Heavy duty</p>
<p>Hjul</p> 	<p>928260 Hjul, 2 stk. brede forhjul 100 mm m/kapper</p>