




Bremsepedal/ Bremsepedal/ Bromspedal/ Brake pedal - VELA Tango/Salsa

Montering af bremsepedal

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)925936 Bremsepedal f/ VELA Tango/Salsa hø/right

(A)928361 Bremsepedal f/ VELA Tango/Salsa ve/left



DANSK

1. Løsn vingskruen (A) og fjern bremsestangen.
2. Placer bremsepedalen og spænd vingskruen igen.

NORSK

1. Løsne vingskruen (A) og fjern bremsestangen.
2. Sett på bremsepedalen og stram vingskruen igjen.

SVENSKA

1. Lossa vingskruven (A) och ta bort bromsstången.
2. Sätt bromspedalen på plats och dra åt vingskruven igen.

ENGLISH

1. Loosen the wing screw (A) and remove the brake stick.
2. Attach the brake pedal and tighten the wing screw again.